

## BEDIENUNG DES ANZEIGENDISPLAYS DER KOMPRESSOR KÜHL- & THERMOBOX

### Abfragefunktionen

#### Im Normalbetrieb

(Kühl- bzw. Thermobox ist eingeschaltet)

1-maliges drücken der MODE-Taste:

Tiefsttemperatur

2-maliges drücken der MODE-Taste:

Höchsttemperatur

3-maliges drücken der MODE-Taste:

Betriebsstundenanzeige



#### Im Testmodus:

So gelangen Sie in den Testmodus (Box ist nicht in Betrieb, Box ist ausgeschaltet):

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt. Schalten Sie die Box ein und lassen Sie die MODE-Taste innerhalb von 3 Sekunden wieder los. Nun können Sie durch drücken der MODE-Taste die einzelnen Optionen im Testmodus durchschalten.

1. Anzeige: aktuelle Temperatur des Fühlers am Kühl- bzw. Wärmeelement
2. Anzeige: aktuelle Temperatur des Fühlers im Innenraum
3. Anzeige: einprogrammierte Temperatur des Fühlers am Kühl- bzw. Wärmeelement
4. Anzeige: einprogrammierte Temperatur des Fühlers im Innenraum
5. Anzeige: Kompressor test (dabei wird der Kompressor eingeschaltet)
6. Anzeige: Bordspannung wird Angezeigt (Kontrolle ob Normal-, Über- bzw. Unterspannung anliegt)
7. Anzeige: es wird ein Selbsttest durchgeführt (ein Piepston ist zu hören)

**Bei erneutem drücken der MODE-Taste gelangen Sie automatisch in den Normalbetrieb.**