


















SYSTEM STROBEL – Symbol Bezeichnungen











QUALITÄT DIE LEBEN RETTET




	Tragetisch Kopf hoch
	Tragetisch Kopf tief
	Tragetisch Federung
	Tragetisch Reanimation
	Tragetisch Spot/Beleuchtung
	Tragetisch Querverschiebung
	Tragetisch ein/aus
	Sternenhimmel
	Lauflicht rechts
	Lauflicht links
	Lauflicht blinkend

	Funkhauptschalter
NAVI	Navi an/aus
GATE	Gatewayschaltung
RESET	Convexis Resettaste
	Sicherungsausfallkontrolle
	Kontrollleuchte geöffnete Tür
	aus Allgemein
	ein/aus Allgemein
	Seitentritt Kontrolle oder Funktion
	Tragestuhlverriegelung
	Rundumkennleuchten dimmen




	Warnleuchte Zusatzbatterie (Unterspannung)
	Kühlbox über EDSC
	Hintergrundbeleuchtung Bedienfeld dimmen
	NOT Start
	Funk-Freisprechtaste
	Beleuchtung Patientenraum vorne
	Notbeleuchtung
	Beleuchtung Patientenraum hinten
	Arbeitsscheinwerfer links
	Arbeitsscheinwerfer Heck
	Arbeitsscheinwerfer rechts

	Springlicht
	Spotlicht
	Räumlampen/Kreuzungsblitzer
	Rot-Gelb-Blau Farbwechsel
	Beleuchtung Trennwand Schrank
	Traumalicht
	Powerblitzer
	Rundumkennleuchten
	Spiegelblitzer
	Warnblinker
	Beleuchtung dimmen

	Alle Arbeitsscheinwerfer
	Deckenlüfter auf/ab
	Deckenlüfter auf
	Deckenlüfter ab
	Lüftung aus
	Lüfter Stufe 2
	Lüfter Stufe 1
	Standheizung
	Temperatur/Lüfterstufe auf
	Temperatur/Lüfterstufe ab
A/C	Klimataste

NEXT	Wahlschalter Heizen, Kühlen, Automatik
ZV AUF	Zentralverriegelung auf
ZV ZU	Zentralverriegelung zu
AUF	Luftfeder auf
AB	Luftfeder ab
	Summer
	Signal pneumatisch
	Signal elektronisch
S/L	Stadt/Land Signal
RWS	Rückfahr-Warn-System
HWS	Heckwarnsystem

TEST	Signalanlage Testlauf
RWS	Rückfahr-Warn-System aus
	Kontrollleuchte Unterflurstaufach
	Kontrollleuchte "Fahrgast nicht angeschnallt"
	Beleuchtung Patientenraum
	Mikro Patientenraum
RUF	Ruf Gegensprechanlage
230V	Einspeisekontrolle
	Tragetisch hoch
	Tragetisch runter
	Lautsprecher "leiser"

	Lautsprecher "lauter"
EST	Einsatzstellen-Taste
	Kamera-Taste
ON	Gegensprecher EIN
	Ladetaster deaktivieren (VW und MAN)
USB	USB
	12V Steckdose
	Mikro Analog
	Mikro Digital